


KAMOME SOFA

取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後も、すぐに取り出せる場所に大切に保管してください。



Design by
SOGOKOBO

安全上のご注意

ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください

■記号表示について

〈絵表示について〉

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



注意

この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。

製品仕様

寸法

W885 × D880 × H655 (SH345 AH535)


重量

約 37 kg

材質

ポリスチレン

●各部の名称





注意

- 乱暴な取扱いや用途以外での使用は避けてください。また、座面の前縁部や肘、背に腰掛けたりしないでください。破損や転倒によりケガをするおそれがあります。
- 移動の際は、必ず2人以上で行ってください。ケガをしたり製品が破損するおそれがあります。
- 小さなお子様が使用の場合は、必ず保護者の監督のもとでご使用ください。転倒やケガに注意してください。
- 隙間には指や手を入れないでください。ケガをするおそれがあります。
- 凹凸のある床面や、滑りやすい床面では使用しないでください。転倒してケガの元となるおそれがあります。
- 同時に2人以上腰掛けしないでください。
- お客様による改造は、故障や安全上問題になることがあります。その場合の責任は弊社として負いかねます。
- 異常を発見したままでの使用は危険ですので、すぐに使用を中止してください。ケガなどの原因となります。

設置の際のお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には不具合が生じることがあります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

- 屋内でご使用ください。屋外や水のかかる場所での使用は、変形・変色・劣化の原因となりますので避けてください。
- 高温多湿または極端に乾燥した場所での使用は、変形・変色の原因となるおそれがありますので避けてください。
- ストープやエアコンなどの熱や風が直接当たる場所での使用は、変形や表面劣化の原因となりますので避けてください。
- 直射日光の当たる場所に設置しないでください。変形や日焼けによる変色の原因となります。窓際に設置する場合は、カーテンやブラインド等で直射日光を遮ってください。
- 必ず水平な場所に設置してください。水平が保たれない状態で使用すると、本体のゆがみや破損、転倒などの事故の原因となるおそれがあります。
- 本製品は脚端が未装着のため、床面を傷つける可能性があります。フローリングや畳の上でご使用になる場合はカーペット等の保護材を敷いてください。また、移動の際は引きずらず、必ず2人以上で行ってください。

適切な換気の励行に関するお願い

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行うようにしてください。
- 本製品は樹脂素材を使用しております。製造直後は素材特有のにおいを感じる場合がありますが、一般的な使用環境において人体に影響を及ぼすものではありません。気になる場合は、風通しの良い場所でしばらく換気を行ってください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度70%超が目安)には、窓を締めきらないか、強制換気をしてください。

ご使用に関するお願い

- 樹脂素材を使用しているため、火気や高温のものに近づけないでください。変形や火災の原因となるおそれがあります。
- 水にぬれた時は、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- お茶・コーヒー・洗剤・薬品などをこぼした場合はすぐにふき取ってください。放置すると変色や表面劣化の原因となることがあります。

製法上の特性

本製品は3Dプリンターによって、層を積み重ねるように製造されています。素材の特性および製造工程上、形状や仕上がりに個体差が生じる場合がございます。これらの特徴をご理解いただき、ご使用に際しては、この取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用ください。

末永くお使いいただくためのお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、製品に不具合が生じることがあります。また、その場合責任は弊社としては負いかねます。

日常のお手入れについて

- 本製品は3Dプリント成形品のため、積層痕があります。強く擦ると質感が変化することがありますのでご注意ください。また、凹凸部にほこりなどが溜まりやすいため、柔らかいブラシ等で定期的に取り除いてください。
- 日常のお手入れは、乾いた柔らかい布で表面のほこりを拭き取ってください。
- 汚れが付着した場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞ってから軽く拭き取ってください。その後、洗剤成分が残らないよう水拭きを行い、最後に乾拭きをしてください。
- 水分が付着した場合は、速やかに乾いた布で拭き取ってください。水分を長時間放置すると、シミや表面変質の原因となることがあります。

<注意事項>

- シンナー・ベンジン・アルコール・除光液などの有機溶剤は使用しないでください。表面の溶解、変色、ひび割れの原因となります。
- 漂白剤、強アルカリ性・強酸性洗剤は使用しないでください。素材劣化の原因となります。
- 研磨剤入りクリーナー、メラミンスポンジ、金属たわし等は使用しないでください。表面に傷がつくおそれがあります。
- 熱湯をかけたり、スチームクリーナーを使用しないでください。変形の原因となります。
- 高温の物（鍋・アイロン等）を直接置かないでください。変形するおそれがあります。

製品の廃棄について

- 本製品を廃棄する場合には、各自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。